最小級カメラ型ビデオレコーダー 取扱説明書

この度は最小級カメラ型ビデオレコーダー「Y3000」をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用になる前に必ずこの取扱説明書をよくお読み頂き、正しくお使いください。

● 製品構造

基本スペック	型番	Y3000
	画像サイズ	動画：1280×720 AVI形式 30fps 静止画：800万画素 JPG形式
	重量	約19g
	充電目安時間	充電時間は約2時間。 充電中はランプが点滅し、充電が完了すると点灯します。
	稼働目安時間	約40分 （連続録画の目安ではございません）
	記録媒体	micro SDカード 32GBまで対応※SDカードの相性保証はしておりません。
内蔵マイク	マイク感度は高めに設定されているため、音割れ等の現象が発生する場合があります。	
セット内容	本体・USBケーブル・ストラップ	
保証期間	ご購入より3ヶ月(初期不良1週間)	

● 各部名称と使用方法

○ご使用の前に
ご使用前に必ずmicroSDカードを挿入してください。
未挿入の場合、ランプが点滅します。

○充電をする
付属のUSBケーブルを使いパソコンに接続し充電をします。
別売のACアダプターUSB充電器とUSBケーブルを接続することにより電源より充電することも可能です。ACでの充電中はランプが消灯します。
パソコンからの充電中はランプが点滅します。

○電源オン/オフ
電源ボタンを長押しするとランプが点灯します。
ランプが点灯している状態は「録画待機」状態です。
録画待機中に電源ボタンを長押しすると電源オフです。

○録画をする
録画待機状態で、電源ボタンを約2秒長押すると録画がスタートします。
（長く押しすぎると電源が切れてしまうのでご注意ください）
録画中はランプが点滅し、3分ごとに動画を自動保存します。
停止をする場合は電源ボタンを1回押してください。
撮影が停止し、録画待機状態に戻ります。
メモリ不足の場合、ランプが3回程点滅し自動的にシャットダウンします。

○静止画撮影
録画待機状態で電源ボタンを1回押すとシャッターが切れ、
ランプが1回点滅します。

○PCに接続する
必ず本体の電源がオフの状態でUSB接続をしてください。
自動にデータを読み取ります。
（マイコンピューター→リムーバブル ディスク）
リムーバブルディスク内の「PHOTO」又は「VIDEO」フォルダ内に保存されています。再生をする際は必ずデスクトップ等にファイルを保存して下さい。microSDカードから直接読み取ると再生に不具合が生じます。

よくあるお問合せ（Q&A）

Q.屋外に備え付けることや生活防水に対応してますか？
A.対応しておりません。本製品はUSB端子、マイクが内蔵しております。
防滴設計しておりませんので水没や雨水、飲み物等が本体にかかると故障の原因となります。

Q.商品が届いて早速使ってみたがバッテリーがすぐなくなった。
A.出荷時はフル充電されておりませんので
使用前に充電を行ってご使用ください。

Q.充電をしたたまま録画はできますか？
A.充電しながら録画はできません。

Q.ピントがぼやけている
A.撮影対象物との距離が狭いとピントがボケる場合がございます。
撮影対象物との距離を約30cm程あけて撮影をしてください。

Q.時計をあわせたい
A.本体にmicroSDカードを挿入して一度電源をオンにします。
その後に、本体の電源をオフにして本体とPCをUSBケーブルで繋ぎ
マイコンピューター→リムーバブルディスク内にある「time.txt」を開き
撮影ファイルに表示させたい時間を設定して下さい。
設定が出来たら上書き保存をして閉じます。
パソコンから本体を外し撮影すると時間が修正されます。(非表示不可)
ただし、時間の記録はmicroSDカードにしておりますので、
カードを交換した場合は再設定が必要です。

※ご注意（必ずお読みください）※

- 小型に特化した商品のため長時間の連続録画は想定しておりません。
バッテリー残量があっても長時間録画中にはシャットダウンやフリーズが発生することがございます。
- 当商品の基本的な操作方法以外のパソコンに関する
技術的な操作等のご質問にはお応えできかねますので
予めご了承ください。
- Windows vista / Mac での動作確認は行っておりません。
- お使いのPC 環境により本製品が読み取れない場合がございます。
- 予告なくデザイン、又は操作方法等は変更になる場合がございます。
- 使用上の誤り及び不当な修理や改造により故障及び損傷は
保証対象外になります。
- レンズの特性上、動画の水平線より左右斜めになる可能性があります。
- 生産事情によりランプの色、又は使い方が変わる場合がございますので
予めご了承下さい。